
# TP n°1: Capacité calorifique des gaz



# I\Objectif

Déterminer les capacités thermiques molaires de l'air à volume constant CV et à pression constante CP.

# II\Etude théorique

a-Expression de  $C_v$  à l'aide de l'équation caractéristique des gaz parfaits et de la  $l^{ine}$  loi de Joule

Pour un gaz parfait on a : PV = nRT

Par différentiation:

$$P.\Delta V + V.\Delta P = nR\Delta T$$

D'où:

$$\Delta T = \frac{1}{nR} (P.\Delta V + V.\Delta P)$$
$$= \frac{T}{P.V} (P.\Delta V + V.\Delta P)$$

Pour un gaz parfait, l'énergie interne U ne dépend que de la température, la première loi de Joule s'écrit :

$$dU = nC_v dt$$
 ainsi $\frac{dU}{dT} = nC_v$ 

Le premier principe s'exprime par :

$$dU = dQ + dW = dQ - PdV$$

Ainsi : dO = dU + PdV

Donc:

$$C_{v} = \frac{1}{n} \cdot \frac{\Delta U}{\Delta T} = \frac{1}{n} \cdot \frac{U.I.\Delta t - P.\Delta V}{\Delta T}$$
$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{P.V}{T} \cdot \frac{U.I.\Delta t - P.\Delta V}{P.\Delta V + V.\Delta P}$$

b-Expression de  $C_v$ en fonction de la pente  $\alpha$  de la courbe  $\Delta P = f(\Delta t)$ 

Le rayon du tube du manomètre r=2mm, un changement de  $\Delta P=0.147~mbar$  engendre un changement de volume de  $:\!\Delta V=a.\,\Delta P$ 

Avec 
$$a = \pi r^2 \frac{1 cm}{0.147 mbar}$$
  
= 8,55 \tag{.}10^{-9} m^3 Pa^{-1}

La capacité calorifique de l'air s'écrit :

$$C_{v} = \frac{PV}{nT} \left[ \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{U.I}{aP+V} - \frac{aP}{aP+V} \right]$$

avec :  $\alpha = \frac{\Delta P}{\Delta t}$  est la pente de la courbe  $\Delta P = f(\Delta t)$ 

# c-Expression de $C_v$ en fonction du volume molaire $V_0$ et de $P_0$

Le volume d'un gaz dans les conditions standards de P et T est  $V_0 = 22,414 \frac{L}{mol}$ 


On a alors 
$$P_0V_0=RT_0$$
  $n=V/V_0$ 

En conclusions:

$$C_{v} = \frac{P_{0}V_{0}}{T_{0}} \left[ \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{U.I}{aP+V} - \frac{aP}{aP+V} \right]$$

# III\Etude pratique

### 1) Matériel



#### Matériel annexe:

- Bouteille en verre remplie d'air
- Générateur de courant contenu
- Interrupteur
- Chronomètre digital
- Manomètre de précision
- Bouchon, robinet et fils électriques

### 2) Manipulation

On commence d'abord par calculer la tension  $u_0$  et l'intensité  $I_0$  aux bornes de système de chauffage. Assurant que la robine et le bouchon de la bouteille remplie sont fermés et le monomètre de précision est mis à zéro, on ferme le circuit et on déclenche le chronomètre simultanément. Après une durée dt, on ouvre le circuit et on mesure la pression à l'aide du monomètre.

On reitre le bouchon pour que le système reprend son état d'équilibre initial et on répète cette opération plusieurs fois.



## 3) Expérience


#### a-Mesure

L'augmentation de la température a pour effet de faire augmenter la pression. Cette augmentation de pression se mesure avec un manomètre. Dans des conditions isobares, une augmentation de la température entraı̂ne une dilatation du volume qui peut être lue sur une seringue à gaz. Les capacités thermiques molaires  $C_V$  et  $C_P$  sont calculées à partir du changement de pression ou de volume. Avec  $\Delta T = U.I.\Delta t$ 

On obtient après plusieurs reprises le tableau de mesure suivant :

$\Delta t$	0.52	1.65	2.501	3.77	4.5	5.6	8.95	13.31	17.91	20	23	26
$\Delta P$	0.148	0.44	0.67	1.03	1.25	1.57	2.65	7.21	3.6	3.65	3.7	3.72

# b-7raçage de la courbe $\Delta P=f(\Delta T)$



## **Interprétation**

On obtient une courbe de forme exponentielle qui possède une partie linéaire et une partie permanente constante

## c-Vérification du Partie théorique

On considère la partie linéaire de la courbe, la pente de cette partie  $\alpha=0.6427$  .

Pour 
$$\begin{cases} P = 1{,}013\ 10^5\ Pa \\ P_0 = 1013\ hPa \\ V = 0{,}01\ m^3 \\ V_0 = 22{,}414\ L/_{mol} \\ T_0 = 273{,}2\ K \\ U = 4{,}93\ V \\ I = 0{,}45\ A \end{cases} \text{ on } C_v = \frac{P_0V_0}{T_0} \left[\frac{1}{\alpha}.\frac{U.I}{aP+V} - \frac{aP}{aP+V}\right] = 28.676\ JK^{-1}mol^{-1}$$

$${\rm Or}\; C_{v\;air} = 26\,JK^{-1}mol^{-1} \Rightarrow C_{v\;Pratique} \simeq C_{v\;Th\acute{e}orique}$$

#### Remarque

Cette légère déférence entre le résultat pratique et le résultat théorique est due aux conditions du milieu extérieur et aux erreurs de mesures expérimentales.

## **IV\Conclusion**

- L'étude pratique vérifie l'étude théorique ; la capacité calorifique de l'air est une constante  $C_{v\,air}=26\,JK^{-1}mol^{-1}$ .
- La capacité calorifique ne dépend pas du nombre et de la température.
- La capacité calorifique est une grandeur caractéristique des gaz elle varie selon le gaz étudié.